



### Der Umpulschalter

(in der Mitte des Gerätes) dient zum schnellen Vor- und Rückspulen des Bandes. Er ist nur dann zur Betätigung freigegeben, nachdem der Betriebsartenschalter in Stellung  (Umspulen) gebracht worden ist.

**Beim Zurückschalten des Umpulschalters ist der Hebel des Umpulschalters so lange in der gerasteten Bremsstellung zu belassen, bis das Band zum Stillstand gekommen ist.**

### Der Stopschieber

bewirkt ein Unterbrechen des Bandablaufs sowohl in der Aufnahme- als auch in der Wiedergabestellung des Tonbandgerätes. Der Bandablauf wird gestoppt, wenn der Schieber nach vorn gezogen ist. Beim Loslassen des Stopschiebers erfolgt der sofortige Weiterlauf des Bandes. Der mit einem zweiten Finger bedienbare Ansatz des Stopschiebers ermöglicht beim Hineindrücken eine Arretierung und somit eine Unterbrechung des Bandlaufs auch ohne dauerndes Halten des Stopschiebers.