

Zusatz-Bedienungsanleitung für Plattenwechsler „**REX AA**“ mit Duplo-Magnet-System P 7000

Dem Plattenwechsler „REX AA“ ist in einer separaten Kartonverpackung ein abziehbarer Tonkopf, ausgerüstet mit dem Duplo-Magnet-System P 7000, beigelegt.

Nach Entfernung der Tonarm-Arretierung kann der Tonkopf von vorne in den Tonarm eingesteckt werden.

Die Umschaltung für Normal- und Mikroschallplatten geschieht durch Drehen des Umschaltknopfes an der Stirnfläche des Tonkopfes nach links oder rechts, in die jeweilige Position N (Normal) oder M (Mikro).

Es ist zweckmäßig bei Stillstand des Gerätes den Umschalter auf die mittlere Stellung einzustellen, da somit die beiden Saphire geschützt sind.

Das Auswechseln des Systems geschieht folgendermaßen:

Man zieht mit Daumen und Zeigefinger den Systemkörper am Umschaltknopf nach vorne. Der Systemkörper kann dann ohne weiteres aus dem Tonkopf herausgenommen werden. Die Halterung wird an den beiden Lötösen abgelötet. Ferner müssen die zwei Schrauben, die die System-Halterung im Tonkopf festhalten, herausgedreht werden.

Beim Einsetzen des Systems verfähre man sinngemäß. Den System-Körper setzt man zunächst schräg nach hinten ein, so daß die kleine Achse in die Lagerung zu liegen kommt. Durch leichten Druck auf den Umschaltknopf rastet das System in seiner Halterung ein.

Saphirwechsel

Der Anker läßt sich leicht herausnehmen, durch einfaches Abheben mit dem Fingernagel. Der neue Anker wird in den jeweiligen Vierkant des Spulenkörpers eingedrückt. Dabei ist darauf zu achten, daß der Nadelträger in Richtung Umschaltknopf zeigt. Der Anker nimmt automatisch die richtige Stellung ein, so daß ein nachträgliches Justieren in Bezug auf Nadelgeometrie nicht nötig ist.

Bitte bedenken Sie, daß der Saphir Ihres Abtast-Systems durch unsachgemäße Behandlung und Abspielen alter Schallplatten vorzeitig verbraucht werden kann. Sobald Sie feststellen, daß die Tonqualität nachläßt, sollten Sie die PE-Saphirnadel bei Ihrem Fachhändler austauschen lassen. Bedenken Sie dabei, daß nur die PE-Saphirnadel in Ihrem PE-Gerät die beste Tonqualität garantiert.

Einstellen des Tonarmauflagegewichtes

Beim Auswechseln der Systeme ist darauf zu achten, daß das Tonarmauflagegewicht richtig eingestellt wird. Man lockere mit einem kleinen Schraubenzieher die rechte Schraube in der Tonarmlagerung unterhalb des Tonarmes und verändere durch Verdrehen des Rändelknopfes, der linker Hand am Tonarm angeordnet ist, die Vorspannung der Tonarmfeder. Durch Verdrehen des Rändelknopfes entgegen dem Uhrzeigersinn wird das Tonarmauflagegewicht geringer. Mittels einer kleinen Waage z. B. einer 25 gr. Federwaage, die man am Tonarmgriff einhakt, reguliere man den Tonarmaufgedruck auf ca. 10 gr. ein. Nach der Einregulierung Sorge man dafür, daß die Schraube im Haltering für die Lagerachse der Tonarmfeder wieder fest angezogen wird.